



## T3

Pratici, facili da indossare e molto confortevoli, sono riutilizzabili e lavabili. La particolare struttura a flange lisce offre una maggior igiene e una protezione del rumore più "naturale"; evitando il tipico effetto ovattato che si ha con l'utilizzo dei tappini tradizionali. Consente inoltre una perfetta adattabilità a tutti i padiglioni auricolari. La parte liscia del corpo è comoda per effettuare un corretto posizionamento del protettore.

ACCESSORI » PROTEZIONE UDITIVA » INSERTI AURICOLARI

## T3

Cod. **186411**

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero termoplastico

### Specifiche:

- Morbidi, preformati, con struttura a tripla flangia liscia per maggiore igiene e comfort
- Semplici e veloci da infilare
- Lavabili e riutilizzabili
- Idonei per un utilizzo prolungato
- La particolare forma dell'auricolare assicura i più elevati livelli di comfort e si adatta perfettamente a tutti i canali auricolari
- 1 paio per bustina
- Confezione da 200 paia

Unità minima 200 paia

Cartone da 10 confezioni

### Campi d'impiego:

- Ambienti di lavoro rumorosi
- Cantieristica edile / Navale
- Industria siderurgica / Fonderie

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	29	27	24	29

### Info Tecniche

Articolo	T3
Codice	186411
Colore	rosso/giallo
Certificazioni	 EN 352-2

## Certificazioni e test

La marcatura CE indica che questi inserti auricolari sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nella direttiva **89/686/CEE**.

La marcatura EN 352 indica che l'inserto auricolare è stato fabbricato nel rispetto di tale norma.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso controllare l'integrità del prodotto e assicurarsi che non sia danneggiato o strappato.

## Pulizia

Gli inserti auricolari T3 sono riutilizzabili. Per mantenere in perfetto stato gli inserti, si raccomanda di pulirli regolarmente con acqua tiepida e sapone neutro e asciugarli con un panno soce senza un eccessivo sfregamento. Se necessario, una piccola quantità di disinfettante (alcool denaturato al 95%) può essere aggiunta alla soluzione detergente.

## Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto. Per il trasporto di questo prodotto, usare l'imballo originale.

## Note

Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.