NERI MAC-TUK



GUANTI » SINTETICI IMPREGNATI » LATTICE

EKO 410

Cod. 355116

Guanto a filo continuo in 100% nylon/lattice

•••••

Specifiche:

- · Palmo ricoperto in lattice
- Finitura zigrinata per una migliore presa
- · Modello economico
- · Forma ergonomica e assenza di cuciture
- · Polso elasticizzato e dorso aerato

Imballo:

Busta Mac-Tuk al paio con codice a barre Confezione da 12 paia Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

- Edilizia / Costruzioni / Falegnamerie
- · Giardini pubblici / Vivai
- · Industria automobilistica
- Trasporti / Settore nautico
- Raccolta rifiuti

EKO 410

Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche, è flessibile, morbido e offre un'elevata resistenza all'abrasione e alla lacerazione.

Ottimo grip antiscivolo ed eccellente comfort.

L'utilizzo del lattice nel rivestimento del palmo, rende il guanto molto flessibile, estremamente confortevole e contribuisce a prolungare la durata di vita, aumentandone la robustezza.

Offre un'ottima presa nelle lavorazioni, anche in presenza di liquidi o nelle manipolazioni di oggetti scivolosi ed abrasivi.

Il supporto in nylon assicura un buon assorbimento della sudorazione trasmettendo alla mano una maggiore sensazione di comfort.

Info Tecniche

| Articolo | EKO 410 | |
|-----------------|--|--|
| Codice | 355116 | |
| Modello polso | elasticizzato | |
| Lunghezza ca. | cm 25 (tg. 9) | |
| Colore | nero/viola | |
| Costruzione | destro/sinistro | |
| Taglie (EN 420) | 8, 9, 10 | |
| Categoria | Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici | |
| Certificazioni | EN 388:2016 | |

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425.**

Certificazioni e test

Il guanto **EKO 410** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 420:2003 + A1:2009 (Requisiti generali dei guanti di protezione)

---- --- ---

- TEST EN 388:2016

(Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali

| | Livello di prestazione |
|-----------|------------------------|
| Destrezza | 4 |



EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici

| RESISTENZA | Livelli di prestazione |
|----------------|------------------------|
| Abrasione | 2 |
| Taglio da lama | 1 |
| Lacerazione | 3 |
| Perforazione | 2 |

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999. Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile. O: non ha raggiunto il livello minimo.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere usato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo.

Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del quanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice.

Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



